

**PASOS PARA PROGRAMAR EL APN PARA EL
ACCESO a Internet Movil**

ALCATEL

MOTOROLA

NOKIA

SAMSUNG

SIEMENS

SONYERICSSON

LG

MODELOS NOKIA

5140b

Menú,
Servicios,
Configuraciones,
Configuraciones de Conexión
Editar configurac de servicio activas,
Nombre de configuraciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>), dirección WAP a escoger,
Portador de datos (**GPRS**)
Config. de Portador,
Punto de acceso GPRS, digitar(APN: **iccelular**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

6100

Menú,
Servicios,
Configuraciones,
Editar configurac de servicio activas,
Nombre de configuraciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>), dirección WAP a escoger,
Punto de acceso GPRS, digitar(APN: **iccelular**),
Dirección IP (**172.020.030.040**) (**OK**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

6230b

Menú,
Servicios,
Configuraciones,
Configuraciones de Conexión
Editar configurac de servicio activas,
Nombre de configuraciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>), dirección WAP a escoger,
Portador de datos (**GPRS**)
Config. de Portador,
Punto de acceso GPRS, digitar(APN: **iccelular**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

6310i

Menú
Servicios,
Configuración,
Cambiar configuraciones de servicio activas,
Nombre de configuraciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
Punto de acceso GPRS, digitar (APN: **iccelular**),
Dirección IP (**172.020.030.040**) (**OK**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

6510

Menú,
Servicios,
Opciones,
Editar opciones de servicio activas,
Nombre de opciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
Punto de acceso de GPRS, digitar (APN: **iccelular**),
Dirección IP (**172.020.030.040**) (**OK**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

6600,

Menú,
Herramientas,
Ajustes,
Conexión,
Puntos de Acceso,
En nombre de Conexión Digitar **Modem** y presionar Aceptar,
Portador de Datos GPRS,
En nombre de punto de Acceso digitar **iccelular** y presionar Aceptar.
Presionar **Atrás** dos veces e ingresar a GPRS.
En conexión de GPRS seleccionar **Si es necesario** y presionar Aceptar.
Presionar **Atrás** hasta llegar al menú principal.
Subir hasta Servicios y lo selecciona ,
Digitar la dirección WAP a escoger (<http://wap.-----.com>),
Por ultimo presionar **Ir a**

[Volver](#)

6820b

Menú,
Servicios,
Configuraciones,
Configuraciones de Conexión
Editar configurac de servicio activas,
Nombre de configuraciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>), dirección WAP a escoger,
Portador de datos (**GPRS**)
Config. de Portador,
Punto de acceso GPRS, digitar(APN: **iccelular**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

7210

Menú,
Servicios,
Configuraciones,
Editar configurac de servicio activas,
Nombre de configuraciones, digitar (**Modem**),
Página de inicio (<http://wap.-----.com>), dirección WAP a escoger,
Punto de acceso GPRS, digitar(APN: **iccelular**),
Dirección IP (**172.020.030.040**) (**OK**),
Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

7610b

Menú,
Configuración,
Conexión,
Puntos de Acceso,
En nombre de Conexión Digitar **Modem** y presionar Aceptar,
Portador de Datos GPRS,
En nombre de punto de Acceso digitar **iccelular** y presionar Aceptar.
Presionar **Atrás** dos veces e ingresar a GPRS.
En conexión de GPRS seleccionar **Si es necesario** y presionar Aceptar.
Presionar **Atrás** hasta llegar al menú principal.
Subir hasta Servicios y lo selecciona ,
Digitar la dirección WAP a escoger (<http://wap.-----.com>),
Por ultimo presionar **Ir a**

[Volver](#)

[Volver](#)

8310

Menú,

Servicios,

Opciones,

Editar opciones de servicio activas,

Nombre de conj opciones, digitar (**Modem**),

Página de inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,

Punto de acceso de GPRS digitar(APN: **icecelular**) dirección WAP a escoger,


Dirección IP (**172.020.030.040**) (**OK**),

Presionar **Atrás** hasta salir al menú principal.

[Volver](#)

MODELOS SONYERICSSON

K700i

Menú,
Conectividad,
Ajustes Internet,
Seleccionar Perfiles Internet,
Seleccionar Nuevo Perfil, digitar **Modem** y Aceptar,
Conectar usando (Presionar selecc)
Nueva cuenta (Presionar Agregar)
Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,
Nueva cuenta, digitar (**Icemovil**) (Presionar continuar)
Pto. Acces (APN), presionar **Editar**, digitar **icecelular** , presionar Aceptar y luego **Guardar**, seleccionar la cuenta de datos creada con la opción **Selecciona. Posteriormente presiona guardar**
En el perfil creado, presiona **MAS**, entra en ajustes baja hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Editar**, digitar (**172.020.030.040**), y por ultimo selecciona la opción **Guardar**,
Presionar la tecla  hasta salir al menú principal.

T68i

Menú,
Servicios WAP,
Opciones,
Perfiles WAP,
Aparece **¿Agregar perfil?** Presionar la tecla **Yes**,
Nombre del perfil, digitar (**Modem**),
Conectar usando (Presionar la tecla Yes)
¿Agregar cuenta? (Presionar la tecla Yes)
Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data** ,
Nueva cuenta, digitar (**Icemovil**) (Presionar la tecla Yes),
Pto. Acces (APN), digitar **icecelular**, bajar hasta la opción **Guardar** y presionar la tecla **Yes**, seleccionar la cuenta de datos creada con la tecla **Yes**
Bajar hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Yes** digitar (**172.020.030.040**), guardar con la tecla **Yes** y seleccionar la opción **Guardar**,
Presionar la tecla **No** hasta salir al menú principal

[Volver](#)

T200

Menú,
Servicios WAP,
Ajustes WAP, presionar la tecla **Yes** y aparecen todos los perfiles que se pueden configurar (Profile 1... Profile 5),
Seleccionar el perfil y escoger con la tecla **Yes** la opción **Renombrar**, digitar **(Modem)**,
Bajar hasta la opción **Gateway**,
Seleccionar **Ajustes IP**,
Seleccionar la opción **Conec usando**,
¿Agregar cuenta? (Presionar la tecla Yes)
Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,
Nueva cuenta, digitar **(Icemovil)** (Presionar la tecla Yes)
Pto. Acces (APN), digitar **icecelular**, bajar hasta la opción **Guardar** y presionar la tecla **Yes** para seleccionar la cuenta de datos creada,
Bajar hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Yes**, digitar **(172.020.030.040)** y presionar nuevamente la tecla **Yes**,
Presionar la tecla **No** hasta salir al menú principal.

Si el terminal anterior ya estaba configurado para el acceso al servicio Modem , tendrá que hacer el siguiente cambio:

Menú, Ajustes, Comunic datos, Cuentas datos, seleccionar la cuenta creada, Editar, Pto. Acce (APN), digitar **icecelular** y presionar la tecla **Yes**.

.

T300

Menú,
Servicios WAP,
Opciones,
Perfiles WAP,
Aparece **¿Agregar perfil?** Presionar la tecla **Yes**,
Nombre del perfil, digitar **(Modem)**,
Conectar usando (Presionar la tecla Yes)
¿Agregar cuenta? (Presionar la tecla Yes)
Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,
Nueva cuenta, digitar **(Icemovil)** (Presionar la tecla Yes)
Pto. Acces (APN), digitar **icecelular**, bajar hasta la opción **Guardar** y presionar la tecla **Yes**, seleccionar la cuenta de datos creada con la tecla **Yes**
Bajar hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Yes**, digitar **(172.020.030.040)**, guardar con la tecla **Yes** y seleccionar la opción **Guardar**,
Presionar la tecla **No** hasta salir al menú principal.

[Volver](#)

[Volver](#)

T310

Menú

Servicios WAP,

Opciones,

Perfiles WAP,

Aparece **¿Agregar perfil?** Presionar la tecla **Yes**,

Nombre del perfil, digitar (**Modem**),

Conectar usando (Presionar la tecla Yes)

¿Agregar cuenta? (Presionar la tecla Yes)

Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,

Nueva cuenta, digitar (**Icemovil**) (Presionar la tecla Yes)

Pto. Acces (APN), digitar **iccelular**, bajar hasta la opción **Guardar** y presionar la tecla **Yes**, seleccionar la cuenta de datos creada con la tecla **Yes**

Bajar hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Yes**, poner la dirección (**172.020.030.040**), guardar con la tecla **Yes** y seleccionar la opción **Guardar**,

Presionar la tecla **No** hasta salir al menú principal.

T610

Menú,

Conectividad,

Opciones WAP,

Seleccionar Perfiles WAP,

Seleccionar Nuevo Perfil, digitar **Modem** y Aceptar,

Conectar usando (Presionar Editar)

Nueva cuenta (Presionar Agregar)



Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,

Nueva cuenta, digitar (**Icemovil**) (Presionar Aceptar)

Pto. Acces (APN), presionar **Editar**, digitar **iccelular** , presionar Aceptar y luego **Guardar**, seleccionar la cuenta de datos creada con la opción **Selecciona**.

[Volver](#)

T637

Menú,
Conectividad,
Opciones WAP,
Seleccionar Perfiles WAP,
Seleccionar Nuevo Perfil, digitar **Modem** y Aceptar,
Conectar usando (Presionar Editar)
Nueva cuenta (Presionar Agregar)
Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,
Nueva cuenta, digitar (**Icemovil**) (Presionar Aceptar)
Pto. Acces (APN), presionar **Editar**, digitar **icecelular** , presionar Aceptar y luego **Guardar**, seleccionar la cuenta de datos creada con la opción **Selecciona**.
Bajar hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Editar**, digitar (**172.020.030.040**), guardar con la opción **Aceptar** y seleccionar la opción **Guardar**,
Presionar la tecla  hasta salir al menú principal
Bajar hasta **Dirección IP**, seleccionar con la tecla **Editar**, digitar (**172.020.030.040**), guardar con la opción **Aceptar** y seleccionar la opción **Guardar**,
Presionar la tecla  hasta salir al menú principal.

P800


Menú,
Panel de control,
Conexión,
Cuentas **Wap**,
Seleccionar la opción Nueva,
Digitar el nombre de la cuenta (**Modem**),
En la opción Cuenta de Internet seleccionar la opción **GPRS**,
Habilitar la opción **Usar proxy**,
En **Dirección** incluir la dirección IP(172.020.030.040),
Presionar la opción **Listo** dos veces hasta llegar a **Cuentas Wap**,
Seleccionar **Cuentas de Internet**,
Seleccionar **Nueva**,
Digitar el nombre de la cuenta (**Icemovil**) y presionar **Listo**,
Seleccionar la opción **Avanzado**,
En la opción Dirección digitar **icecelular**,
Seleccionar la opción **Conectar** y habilitar la opción **Obtener dirección IP automáticamente**,
Seleccionar la opción **Otro** y en la opción Autenticación seleccionar **Normal**,
Presionar la opción **Listo** hasta salir al menú principal.

[Volver](#)

P910a

Con la Tapa abierta ingresar al Menú Principal,
Seleccionar **Panel de control**,
Seleccione la opción de **Conexiones**,
Seleccione **Cuentas de Internet** y elija **Nueva**,
En **Nombre de Cuenta**, ingrese **Modem**,
En **Tipo de Conexión** seleccione GPRS y oprima **Avanzado**
Seleccione **Servidor** y en **Dirección**, digite **icelular**.
Oprima **Listo** dos veces para salir nuevamente al menú **Cuentas de Internet**
En **Preferidas**, seleccione **Wap**
Presionar **Listo** para salir

S700i

Menú,
Conectividad,
Ajustes Internet,
Seleccionar Perfiles Internet,
Seleccionar Nuevo Perfil, digitar **Modem** y Aceptar,
Conectar usando (Presionar selecc)
Nueva cuenta (Presionar Agregar)
Seleccionar la opción **Datos GPRS o GPRS data**,
Nueva cuenta, digitar (**Icemovil**) (Presionar continuar)
Pto. Acces (APN), presionar **Editar**, digitar **icelular** , presionar Aceptar y
luego **Guardar**, seleccionar la cuenta de datos creada con la opción
Selecciona. Posteriormente presiona guardar
En el perfil creado, presiona **MAS**, entra en ajustes baja hasta **Dirección IP**,
seleccionar con la tecla **Editar**, digitar (**172.020.030.040**), y por ultimo
selecciona la opción **Guardar**,
Presionar la tecla  hasta salir al menú principal.

[Volver](#)

[Volver](#)

MODELOS MOTOROLA

A388

Menú

Configurar

Internet

Internet

Perfil Proxy 1

Nombre del perfil, digitar (**Modem**),

IP primario, digitar (**172.020.030.040**)

Pág. Web (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,

OK,

Listo,

Conexión,

Seleccionar perfil,

Llamada de Datos (Seleccionar y escoger **GPRS**)

Nombre del perfil, digitar (**Icemovil**)

APN: digitar **icecelular**,

OK,

Listo,

Listo,

Salir,

En la pantalla principal seleccionar Internet,

Elegir conexión,

Presionar OK, aquí, si la configuración está correcta accesa la página que se configuró en **Pág. Web**.

[Volver](#)

[Volver](#)

C332, C333

Menú,
Más,
Sesiones de Internet,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
APN GPRS: digitar **icecelular**
OK.

C350

Menú,
Más,
Sesiones de Internet,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
APN GPRS: digitar, **icecelular**
OK

T720

Menú,
Más,
Sesiones de Internet,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
AP GPRS: digitar **icecelular**
OK

T720i

Menú,
Más,
Sesiones de Internet,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
APN GPRS: digitar **icecelular**
OK

[Volver](#)

[Volver](#)

V66

Menú,
Más,
Sesiones de Internet,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
AP GPRS: digitar **icecelular**
OK

V66i

Menú,
Más,
Sesiones de Internet,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
AP GPRS: digitar **icecelular**
OK

V70

Menú,
Programación,
Config Browser,
Ingreso nuevo (**SELECR**),
Nombre, digitar (**Modem**)
Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,
APN: digitar **icecelular**
IP WAP, digitar (**172.020.030.040**)
OK.

[Volver](#)

[Volver](#)

V300, V180, C650

Menú

Acceso web

Sesiones Web

Ingreso nuevo

Nombre, digitar (**Modem**)

Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,

Gateway IP , digitar (**172.020.030.040**)

APN GPRS: digitar **icecelular**

OK.

V600

Menú

Acceso web

Sesiones Web

Ingreso nuevo

Nombre, digitar (**Modem**)

Página principal (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,

Gateway IP , digitar (**172.020.030.040**)

APN GPRS: digitar **icecelular**

OK.

[Volver](#)

[Volver](#)

MODELOS ALCATEL

715

Menú,

WAP,

Perfil WAP,

¡Lista de perfiles vacía! ¿Crear? **OK**,

Nombre de perfil, digitar (**Modem**),

Homepage (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**),

Selecc. Portad,

GPRS/GSM (**OK**) (**OK**),

APN: digitar **icecelular** (**OK**),

Confirmar (**OK**),

Confirmar (**OK**),

Confirmar (**OK**).

[Volver](#)

MODELOS SIEMENS

A65

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), presionar la tecla **Listo**,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) (**Modificar y Listo**),

Homepage (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, (**Modificar luego Listo**),

Bajar hasta **Modificar**,

Nombre de Perfil, presiona **Modificar**, digitar (**Icemovil**) y presiona **Listo**

Bajar hasta **Datos GPRS (Modific.)**,

Activado (Tiene que estar en **Sí**),

APN: digitar **icelular (Listo)**,

Luego presionar tres veces **Memor** hasta encontrar el nombre del perfil configurado.

Presionar la tecla de hacer llamada, aparece **Homepage** y seleccionar, el sistema abre en forma automática la página configurada en la parte de **Perfil**.

C55

Menú,

Navegar /Ocio,

Internet,

Perfiles (Seleccionamos el perfil que queremos configurar),

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), presionar la tecla **Guardar**, luego **Volver**,

Seleccionar **Parámetros WAP (Modificar)**,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) (**Modificar luego Guardar**),

Homepage: (<http://wap.-----.com>), dirección WAP a escoger, (**Modificar luego Guardar**),

Presionar **Salvar** y bajar hasta **Configurar GPRS (Modificar)**,

Verificar que la opción de GPRS esté activada, de no estarlo presionar **Modificar y Seleccionar**.

APN: digitar **icelular (Modificar luego Guardar)**,

Nombre de conexión, digitar (**Icemovil**)

Presionar **Salvar** y bajar hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla aparezca **Atrás**,

Presionar **Atrás** y seleccionar **Internet**,

Aparece **Homepage (Seleccionar)**,

Una vez que seleccionamos se abre automáticamente la página programada en el menú de **Parámetros WAP**.

[Volver](#)

C60

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), presionar la tecla **Listo**,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) (**Modificar y Listo**),

Homepage (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, (**Modificar** luego **Listo**),

Bajar hasta **Modificar**,

Nombre de Perfil, presiona **Modificar**, digitar (**Icemovil**) y presiona **Listo**

Bajar hasta **Datos GPRS (Modific.)**,

Activado (Tiene que estar en **Sí**),

APN: digitar **iccelular (Listo)**,

Luego presionar tres veces **Memor** hasta encontrar el nombre del perfil configurado.

Presionar la tecla de hacer llamada, aparece **Homepage** y seleccionar, el sistema abre en forma automática la página configurada en la parte de **Perfil**.

C65

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Opciones,

Configuración,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Opciones,

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**) bajar hasta,

Página de Inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, bajar hasta

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) presionar **Memor**.

Salir al menú principal

Ingresar en Config.

Intercamb. Dat,

Seleccionar y bajar hasta **Servicio Datos**

Escoger Ca. nomb, digitar (**Icemovil**), presionar **Memor**,

Opciones,

Seleccionar **Modificar**, (**presionar si**),

Escoger Datos GPRS y presiona **Modificar**,

APN: digitar **iccelular**, presionar **Memor**.

[Volver](#)

[Volver](#)

CF62

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), presionar la tecla **Listo**,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) (**Modificar y Listo**),

Homepage (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, (**Modificar** luego **Listo**),

Bajar hasta **Modificar**,

Nombre de Perfil, presiona **Modificar**, digitar (**Icemovil**) y presiona **Listo**

Bajar hasta **Datos GPRS (Modific.)**,

Activado (Tiene que estar en **Sí**),

APN: digitar **iccelular (Listo)**,

Luego presionar tres veces **Memor** hasta encontrar el nombre del perfil configurado.

Presionar la tecla de hacer llamada, aparece **Homepage** y seleccionar, el sistema abre en forma automática la página configurada en la parte de **Perfil**

CX65

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Opciones,

Configuración,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Opciones,

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**) bajar hasta,

Página de Inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, bajar hasta

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) presionar **Memor**.

Salir al menú principal

Ingresar en Config.

Intercamb. Dat,

Seleccionar y bajar hasta **Servicio Datos**

Escoger Ca. nomb, digitar (**Icemovil**), presionar **Memor**,

Opciones,

Seleccionar **Modificar**, (**presionar si**),

Escoger Datos GPRS y presiona **Modificar**,

APN: digitar **iccelular**, presionar **Memor**

[Volver](#)

[Volver](#)

S45

Menú

Navegar /Ocio,

Internet,

Perfiles (Seleccionamos el perfil que queremos configurar),

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), presionar la tecla **Guardar**, luego **Volver**,

Seleccionar **Parámetros WAP (Modificar)**,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) (**Modificar** luego **Guardar**),

Homepage (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, (**Modificar** luego **Guardar**),

Presionar **Salvar** y bajar hasta **Configurar GPRS (Modificar)**,

Verificar que la opción de GPRS esté activada, de no estarlo presionar **Modificar** y **Seleccionar**,

APN: digitar **iccelular (Modificar** luego **Guardar**),

Nombre de conexión, digitar (**Icemovil**),

Presionar **Salvar** y bajar hasta que en la parte inferior derecha de la pantalla aparezca **Atrás**,

Presionar **Atrás** y seleccionar **Internet**,

Aparece **Homepage (Seleccionar)**

Una vez que seleccione se abre automáticamente la página programada en el menú de **Parámetros WAP**.

S55,

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), presionar la tecla **Listo**,

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) (**Modificar** y **Listo**),

Homepage (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, (**Modificar** luego **Listo**),

Presionar **Memor** y bajar hasta **Modificar**,

Seleccionar y bajar hasta **Datos GPRS (Modific.)**,

Activado (Tiene que estar en **Sí**),

APN: digitar **iccelular (Listo)**,

Nombre de conexión, digitar (**Icemovil**) luego presionar tres veces **Memor** hasta encontrar el nombre del perfil configurado.

Presionar la tecla de hacer llamada, aparece **Homepage** y seleccionar, el sistema abre en forma automática la página configurada en la parte de **Perfil**.

[Volver](#)

S65

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Opciones,

Configuración,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Opciones,

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**) bajar hasta,

Página de Inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, bajar hasta

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) presionar **Memor**.

Salir al menú principal

Ingresar en Config.

Intercamb. Dat,

Seleccionar y bajar hasta **Servicio Datos**

Escoger Ca. nomb, digitar (**Icemovil**), presionar **Memor**,

Opciones,

Seleccionar **Modificar**, (**presionar si**),

Escoger Datos GPRS y presiona **Modificar**,

APN: digitar **icecelular**, presionar Memor.

SL55

Menú

Navegar/Ocio,

Internet,

Opciones,

Configuración,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),

Opciones,

Presionar **Modificar**,

Nombre Perfil, digitar (**Modem**) bajar hasta,

Página de Inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, bajar hasta

Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) presionar **Memor**.

Salir al menú principal

Ingresar en Config.

Intercamb. Dat,

Seleccionar y bajar hasta **Servicio Datos**

Escoger Ca. nomb, digitar (**Icemovil**), presionar **Memor**,

Opciones,

Seleccionar **Modificar**, (**presionar si**),

Escoger Datos GPRS y presiona **Modificar**,

APN: digitar **icecelular**, presionar Memor

SL65

Menú
Navegar/Ocio,
Internet,
Opciones,
Configuración,
Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),
Opciones,
Presionar **Modificar**,
Nombre Perfil, digitar (**Modem**) bajar hasta,
Pagina de Inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, bajar hasta
Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) presionar **Memor**.
Salir al menú principal

Ingresar en Config.
Intercamb. Dat,
Seleccionar y bajar hasta **Servicio Datos**
Escoger Ca. nomb, digitar (**Icemovil**), presionar **Memor**,
Opciones,
Seleccionar **Modificar**, (**presionar si**),
Escoger Datos GPRS y presiona **Modificar**,
APN: digitar **icecelular**, presionar Memor

M65

Menú
Navegar/Ocio,
Internet,
Opciones,
Configuración,
Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar),
Opciones,
Presionar **Modificar**,
Nombre Perfil, digitar (**Modem**) bajar hasta,
Pagina de Inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger, bajar hasta
Dirección IP, digitar (**172.020.030.040**) presionar **Memor**.
Salir al menú principal

Ingresar en Config.
Intercamb. Dat,
Seleccionar y bajar hasta **Servicio Datos**
Escoger Ca. nomb, digitar (**Icemovil**), presionar **Memor**,
Opciones,
Seleccionar **Modificar**, (**presionar si**),
Escoger Datos GPRS y presiona **Modificar**,
APN: digitar **icecelular**, presionar Memor.

MODELOS SAMSUNG

SGH-C100

Menú

Entretenimiento

Navegador WAP

Servidores (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Selecc**).

Nombre del servidor, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), escribir *icecelular* y digitar OK luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Conectar**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

SGH-C200

Menú

Entretenimiento

Navegador WAP

Servidores (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Selecc**).

Nombre del servidor, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), escribir *icecelular* y digitar OK luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Conectar**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

SGH-E320

Menú

Entretenimiento

Navegador WAP

Perfil WAP (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Selecc**).

Nombre del Perfil, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) dirección WAP a escoger y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), escribir *icecelular* y digitar OK luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Conectar**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

[Volver](#)

SGH-E700

Menú

Entretenimiento

Servicios WWW

Configuración servidor

Perfil 1, 2, 3, 4, 5 (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Selecc**)

Nombre servidor, seleccionar y digitar **Modem** y la tecla **OK**

Config. GPRS

Puerta de enlace

Dirección IP, digitar **172.020.030.040** y **OK**

Digitar la tecla **C**, bajar hasta la opción **APN**, seleccionar y digitar **icecelular** y la tecla **OK**

Presiona la tecla **C**

Bajar hasta la opción URL de inicio, seleccionar y digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) luego presionar la tecla **OK**.

Salir con la tecla **C**

SGH-S300

Menú

Entretenimiento

Navegador WAP

Servidores (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Selecc**).

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), digitar **icecelular** y digitar **OK** luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Conectar**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

SGH-V200

Menú

Entretenimiento

Navegador WAP

Configurac. (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Selecc**).

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), digitar **icecelular** y digitar **OK** luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Conectar**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

[Volver](#)

SGH-X450

Menú

Entretenimiento

Navegador WAP

Ajustes (Seleccionar **Info. Proxy 1** con la tecla **Selecc**).

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), digitar *icecelular* y digitar OK luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Inicio**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

SGH-X600

Menú

Entretenimiento

Servicios WWW

Configuración de Servidor

Seleccionar **Info. Proxy 1** con la tecla **Selecc**.

Nombre Perfil, digitar (**Modem**), y la tecla **OK**.

URL de inicio (**Selecc**), digitar la dirección WAP que queremos quede como página de inicio (<http://wap.-----.com>) y presionar la tecla **OK**.

Bajar hasta Dirección IP (**Selecc**) y digitar **172.020.030.040** y **OK**.

Buscar APN (**Selecc**), digitar *icecelular* y digitar OK luego presionar la tecla **C** dos veces y subir hasta la opción **Inicio**, presionar la tecla **Selecc** y automáticamente accesa la página que se configuró como **URL de inicio**.

MODELOS LG

G5400

Menú,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Opcs**),

Buscar la opción **Config. Coste (Selec)**,

Ingresar a la opción **Inicio** con la tecla **Selec** y digitar la dirección WAP que se quiere quede como página principal, luego presionar **Aceptar**.

Bajar hasta la opción **Ajustes de GPRS** y presionar la tecla **Selec**,

Ingresar la **Dirección IP** con la tecla **Selec**, digitar (172.020.030.040) y presionar **Aceptar**.

Ingresar a la opción APN, seleccionar y digitar **icecelular**, luego presionar la tecla **Aceptar** y luego la tecla **Volver** hasta llegar a la opción **Config coste**, bajar hasta la opción **Renombrar**, presionar la tecla **Selec**, digitar el nombre del perfil (**Modem**) y la tecla **Aceptar**,

Digitar la tecla **Volver** y subir hasta la opción **Inicio** y presionar la tecla **Selec** , automáticamente accesa la página configurada en la opción **Inicio**.

C1100

Menú,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Opcs**),

Buscar la opción **configuración (Selec)**,

Ingresar a la opción **Inicio** con la tecla **Selec** y digitar la dirección WAP que se quiere quede como página principal, luego presionar **Aceptar**.

Bajar hasta la opción **Ajustes de GPRS** y presionar la tecla **Selec**,

Ingresar la **Dirección IP** con la tecla **Selec**, digitar (172.020.030.040) y presionar **Aceptar**.

Ingresar a la opción APN, seleccionar y digitar **icecelular**, luego presionar la tecla **Aceptar** y luego la tecla **Volver** hasta llegar a la opción **Configuración**, bajar hasta la opción **Renombrar**, presionar la tecla **Selec**, digitar el nombre del perfil (**Modem**) y la tecla **Aceptar**,

Digitar la tecla **Volver** y subir hasta la opción **Inicio** y presionar la tecla **Selec** , automáticamente accesa la página configurada en la opción **Inicio**.

L1100

[Volver](#)

Menú,

Internet,

Perfiles (Seleccionar el perfil que queremos configurar con la tecla **Opcs**),

Buscar la opción **Ajustes (Selec)**,

Ingresar a la opción **Página Inicio** con la tecla **Selec** y digitar la dirección WAP que se quiere quede como página principal, luego presionar **Aceptar**.

Bajar hasta la opción **Config. GPRS** y presionar la tecla **Selec**,

Ingresar la **Dirección IP** con la tecla **Selec**, digitar (172.020.030.040) y presionar **Aceptar**.

Ingresar a la opción APN, seleccionar y digitar **icecelular**, luego presionar la tecla **Aceptar** y luego la tecla **Volver** hasta llegar a la opción **Configuración**, bajar hasta la opción **Renombrar**, presionar la tecla **Selec**, digitar el nombre del perfil (**Modem**) y la tecla **Aceptar**,

Digitar la tecla **Volver** hasta la opción **Inicio** y presionar la tecla **Selec** , automáticamente accesa la página configurada en la opción **Inicio**.

[Volver](#)